

室外全方位云台使用说明书

BN-PT301



Berneer production

使用前请仔细阅读本使用说明书

目录

一.	重要安全措施.....	3
二.	注意事项.....	3
三.	产品简介.....	3
四.	产品尺寸图.....	4
五.	安装说明.....	5
六.	接线说明.....	5
七.	云台限位调整.....	6
八.	维护.....	6
九.	技术参数.....	6
十.	配件.....	7

一. 重要安全措施

1. 安装和使用前请仔细阅读并保留本说明书。
2. 应遵守设备上和说明书上的所有警告事项。
3. 应遵守全部指示操作和使用说明。
4. 保护好插头部分。
5. 防止异物进入机内并勿让腐蚀性液体溅到机身上，以防止出现危险。
6. 请勿自行拆卸，不要试图自行维修，全部维修事宜请与本公司联系。
7. 如遇下列情况与本公司联系：
 - a) 航空插头受损；
 - b) 错接电源造成设备损坏；
 - c) 掉落导致机壳受损；
 - d) 设备在性能上出现异常；
 - e) 如按说明书操作仍未能正常工作。

二. 注意事项

1. 使用时请注意本机使用的工作温度。
2. 不要将任何东西放在设备里，可能会导致短路。
3. 运行时，不要触摸设备表面。
4. 勿将设备长时间处于自动工作状态。
5. 避免安装在有易燃、易爆气体或腐蚀性气体所在的场所。
6. 机内无用户维修部件，为防止触电，请勿拆开机体。
7. 安装时应切断电源。
8. 勿使设备承受重击或震荡。
9. 接入电压一定要与所购云台的供电电压相符，勿接错电源。

注意： BN-PT301 云台供电电压为 AC24V，安装时请注意标识，切勿接错电源。

三. 产品简介

BN-PT301 室外重载云台采用铝合金材料，防水，耐高温，抗腐蚀；选用高性能电机齿轮传动，运行平稳；内置加热器，适合全天候使用；承载能力大。它由云台主体、底座及固定摄像机防护罩的顶板组成，如图 1 所示：




图 1 云台构造

四. 产品尺寸图




图 2 外型尺寸




图 3 底座尺寸图





图 4 顶板尺寸图

五. 安装说明


顶板用于安装配套摄像机防护罩。底座用四条 **M8** 不锈钢螺栓、螺母和垫圈固定在配套支架上，图 3 为顶板尺寸图，图 4 为底座安装尺寸图。

六. 接线说明

BN-PT301 云台采用 6 芯航空插座与外部驱动设备连接，在使用时一定要按照对应的接线号正确连接，才能加电工作，否则将严重损坏云台，云台接口定义如图 5 所示：



6 芯插座



6 芯插头

图 5 云台接线

①	← TILT UP	上	红 RED
②	← TILT DOWN	下	橙 ORANGE
③	← PAN LEFT	左	黄 YELLOW
④	← PAN RIGHT	右	绿 GREEN
⑤	← AUTO	自动	蓝 BLUE
⑥			

← COMMON 公共 黑 BLACK

七. 云台限位调整

水平位置调整：云台水平位置旋转角度为 0° - 350° ，需要调整时松开底座上部水平限位调整块的紧固螺钉，调整到需要的位置再紧固螺钉即可，如图 6 所示。




图 6

八. 维护

- 如云台表面脏了，可以用湿布擦拭；在擦拭前，先断开电源，勿用液体或喷雾式清洁剂。
- 此云台驱动终身不需润滑，云台出现故障请返厂维修。

九. 技术参数

型号	BN-PT301
旋转角度	水平: 0° ~ 350° , 垂直: $\pm 60^{\circ}$
旋转速度	水平: $12^{\circ}/S$, 垂直: $6^{\circ}/S$
负载	18kg (摄像机重心距离云台回转中心 8 英寸)
旋转限位	外部限位柱可调
功能输入插头	1: 向上, 2: 向下, 3: 左转, 4: 右转, 5: 自动, 6: 公共
材质	铝合金
颜色	乳白
输入电压	AC24V/50Hz
电机功率	20W

工作电流	0.96A
外型尺寸	185×265mm (Φ×H)
重量	4.2kg
工作温度	-25℃~60℃
相对湿度	35%~90%
工作环境	全天候工作

十. 配件

名称	规格	数量
六角螺栓	M8	4 个
六角螺母	M8	4 个
平垫圈	φ8	4 个
带航空头六芯线缆	6P	1 个
产品合格证		1 张
产品说明书		1 本